How to use i-scope analyzer

*Please read and follow this instruction carefully

1)The method of connection to i-scope and computer

Connect the cable to stethoscope's output terminal and PC Line n OR Audio in terminal.

.

※ Please use 3m length cable when connect with PC.



Icon on the computer

- Speaker – Headphone icon
- Mike- Mike icon
- Line In – Half circle

This software run on Window XP only. (If you have other Window Operating Systems, the software might not be run on your computer)



If the wave form or any sound are not seen or heard, click a follow icon on the i-scope program.



Sound and Audio control panel will be appeared.

Click Audio letter.

.



Choose a volume button below of Record in the middle of the panel.



Choose the line-in and control a volume.

(If a lineOin is not appeared, set up with following below instruction.)



Choose option menu in a record panel, then click a properties.

.



Confirm a Line-in and Mike and click OK.



위 화면에서 재생을 선택한 후 확인을 누르면 다음 화면으로 넘어 간다.

(위 화면에서 재생을 선택 할 수 없다면 믹서 장치을 선택하면 입력 장치와 출력 장치에 대한 믹서를 표시 해준다. 이때 출력 장치를 선택하면 재생을 선택할 수 있다)



재생을 선택 후 다음 볼륨 컨트롤 표시 되어 있는 많은 것 중에 필수항목은 라인 입력과 마이크는 꼭 체크해야 한다. 체크가 끝나면 확인을 누른다.



Please check Master Volume, Mic and Line in and OK button. Check the mute button, if mute is selected, please remove it



After control volume, press Finish in a Menu bar.


iSCOPE - Analyzer
File Tool Help
◆ Patient Information◆
RegiserID
Name
Search
M/F
Age
Date
Delete Medical Re
◆ Reference
Delete Reference
Opinion
Height
BT
사운드 및 오디오 장치 등록 정보
볼륨
소리
오디오
음성
하드웨어
소리 재생
기본 장치(D):
Realtek AC97 Audio
볼륨(V)...
고급(N)...
소리 녹음
기본 장치(E):
Realtek AC97 Audio
볼륨(O)...
고급(C)...
MIDI 음악 재생
기본 장치(F):
Microsoft GS Wavetable SW Synth
볼륨(M)...
정보(B)...
기본 장치만 사용(U)
확인
취소
적용(A)
시작
PCManagerPlus
KT포인트 - Windo...
iSCOPE - Analyzer
문서1 - Microsoft ...
제목 없음 - 그림판
오전 9:11